



Installation du téléphone logiciel

NOTE

babyTEL ne garantit pas l'information contenue dans ce document mais la fournit de bonne foi et au meilleur de sa connaissance et compétence. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, babyTEL ne fait aucune représentation et n'offre aucune garantie quant à son utilité pour un usage particulier. Le lecteur retire toutes plaintes possibles envers babyTEL par rapport à tout usage que le lecteur fait de l'information dans ce document.

Il est entendu que ce document sera éventuellement révisé dans le futur pour refléter les améliorations du système. babyTEL se réserve le droit d'altérer ou de modifier ce document ou les équipements auquel il réfère à n'importe quel moment et sans avertissement ou responsabilité.

© 2006, 2007, 2008 babyTEL Inc. Tous droits réservés.
babyTEL®, babyBOX^{mc}, babyMAIL^{mc}, village Canada^{mc} et le logo babyTEL
sont toutes les marques de commerce de babyTEL Inc.

1425 boul. René Lévesque ouest, suite 700, Montréal, Québec, Canada H3G 1T7

Site Web: www.babytel.net

TABLE DES MATIÈRES

Ce dont vous avez besoin.....	1
Télécharger et installer le téléphone logiciel	2
Configuration audio et activation.....	3
Faire un appel babyTEL.....	6

Liste des Figures

Figure 1 – Compléter l'installation du téléphone logiciel.....	2
Figure 2 – Lancer l'Assistant de Configuration Audio	3
Figure 3 – Terminer la procédure de Configuration Audio	4
Figure 4 – Activation du compte pour le téléphone logiciel	4
Figure 5 – La fenêtre du téléphone logiciel de babyTEL	6

Ce dont vous avez besoin

Vous avez besoin d'un ordinateur avec des haut-parleurs et un microphone. Vous avez aussi besoin d'une connexion Internet haute vitesse.

Une fois le téléphone logiciel babyTEL installé, vous pourrez apprécier le service babyTEL tout en continuant à surfer sur le net.

Vous avez aussi besoin de certains renseignements à propos de votre compte sur babyTEL qui vous sont fournis lors de votre inscription.

Donc en bref, vous avez besoin:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">(1) d'une connexion Internet haute vitesse(2) d'un ordinateur(3) de haut-parleurs pour ordinateur(4) d'un microphone pour ordinateur(5) du téléphone logiciel babyTEL(6) des détails de votre compte |
|---|

L'installation est facile. Nous vous montrons comment, étape par étape.

Télécharger et installer le téléphone logiciel

babyTEL fonctionne avec le téléphone logiciel *X-Pro* de *Xten Networks*.

Téléchargement

Pour télécharger le téléphone logiciel, accédez en ligne à votre compte babyTEL (www.babytel.net). Une fois entré, sélectionnez «mon babyPLAN» dans le menu de gauche. Sur la nouvelle page, sélectionnez ensuite «Téléchargez votre téléphone logiciel babyTEL».

Installation

Une fois le fichier téléchargé, double cliquez dessus pour lancer l'installateur et suivez les instructions à l'écran. Lorsque vous verrez la fenêtre montrée ci-dessous, choisissez «Lancer babyTEL» et cliquez sur *Finish*.



Figure 1 – Compléter l'installation du téléphone logiciel

Le téléphone logiciel sera lancé et, après un bref délai, l'assistant de configuration audio va apparaître (voir Figure 2).

Configuration audio et activation

Assistant de Configuration Audio

L'assistant de configuration audio vous permet d'ajuster le volume des haut-parleurs et du microphone.

Note: Il est recommandé de compléter cette procédure avant de poursuivre. Si vous choisissez d'attendre, vous pourrez le faire plus tard en cliquant dans la fenêtre principale avec le bouton droit et en sélectionnant l'Assistant de Configuration Audio.



Figure 2 – Lancer l'Assistant de Configuration Audio

Suivez les instructions de l'assistant jusqu'à ce que vous atteignez la dernière fenêtre où vous devrez cliquer sur *Finish* (Terminer) pour fermer l'assistant (Voir Figure 3).



Figure 3 – Terminer la procédure de Configuration Audio

Fenêtre d'Activation

Après un bref délai, l'écran d'activation de compte babyTEL apparaîtra. (Voir Figure 4).




Figure 4 – Activation du compte pour le téléphone logiciel

Entrez votre numéro de compte babyTEL et le code d'activation du téléphone logiciel fourni par babyTEL dans les cases appropriées et cliquez sur Activer. Vous trouverez le code d'activation du téléphone logiciel dans le courriel que nous vous avons envoyé.

Une fois l'activation complétée avec succès, la fenêtre d'activation disparaîtra et sera remplacée par le téléphone logiciel babyTEL. (Voir figure 5).

Note: Il n'est nécessaire de compléter l'activation du téléphone logiciel qu'une seule fois. Le code d'activation est à utilisation unique. Si pour une quelconque raison vous devez réinstaller le téléphone logiciel, vous devrez nous contacter pour en obtenir un nouveau.

Faire un appel babyTEL

Vous devriez maintenant être connecté au service babyTEL et prêt à faire ou recevoir des appels. L'affichage devrait ressembler à ceci :



Figure 5 – La fenêtre du téléphone logiciel de babyTEL

Utilisez les boutons du téléphone pour composer le numéro comme pour un téléphone ordinaire et cliquez sur le bouton d'appel.

Amusez-vous!

